

Produkt	Ladegeräte, die von Logitrans verwendet werden												
	986048V Ext. IES 24V 30A 230V wB	986067 Einbau IES 24V 30A 230V sP	986067V Einbau IES 24V 30A 230V wB	986068 Einbau IES 24V 15A 230V sP	986068V Einbau IES 24V 15A 230V wB	986150 Ext. Inelco 12V 8A 230V wB/sP	986151K Einbau Inelco 12V 8A 230V wB/sP	986152 Ext. Inelco 12V 8A 110V wB/sP	986153K Einbau Inelco 12V 8A 110V wB/sP	986155 Ext. Inelco 24V 15A 230V wB/sP	986156K Einbau Inelco 24V 15A 230V wB/sP	986157 Ext. Inelco 24V 15A 110V wB/sP	986158K Einbau Inelco 24V 15A 110V wB/sP
EHL						X	X	X	X				
ELF						X	X	X	X				
LT-TE						X	X	X	X				
EHS RF-SEMI						X	X	X	X				
Panther Mini 1400 (nach 18 Aug. 2008 - Serien-Nr. 083B24062554)										X	X	X	X
Panther Mini 1400 (vor 18 Aug. 2008 - Serien-Nr. 083B24062554)				X	X					X		X	
Panther Mini 1401										X	X	X	X
SGL	X	X	X							X		X	
Panther SGL	X	X	X							X		X	
Panther Maxi 1800	X	X	X							X		X	
Panther Maxi 1801										X	X	X	X
SELF 1001 (nach 28 Oct. 2008 - Serien-Nr. 084E24065479)										X	X	X	X
SELF 1001 (vor 28 Oct. 2008 - Serien-Nr. 084E24065479)	X	X	X							X		X	
SELF MINI 1002										X	X	X	X
SELF MAXI 1002										X	X	X	X
SEHS	X	X	X							X		X	
SELL	X	X	X							X		X	
X (bold) = standard													
wB = wartungsfreie Batterie, sP = Semi-Trak oder PzS													
Ext. = Externes Ladegerät, Einbau = Einbauladegerät													